



KUTIL MARJAN TKAVC:

Marjan Tkavc je slovinský windsurfař a milovník horské cykloturistiky. Pravidelná péče o horská kola, která prohání po slovinských Alpách, Marjana přivedla k opravám a úpravám jeho windsurfařského náčiní. Je skvělé, že se o své dovednosti chce a dokáže podělit i s námi.

Více o Marjanovi se dozvíte na www.mtbslovenia.net.

KAŽDÁ PLOUTVIČKA MŮŽE MÍT SVÉ VLASTNÍ OKO S METRICKÝM ZÁVITEM PRO RUČNÍ DOTAŽENÍ. OBEJDETE SE BEZ ŠROUBOVÁKU.

Domácí kutil | ČÁST #1

Jak si vyrobit rychloupínák na flosnu

Moje žena i já jsme dlouho jezdili na plovácích Mistral Flow. Schválně píšu v množném čísle, protože to má svůj význam. Určitě si dovedete představit, kdo z nás se o naše windsurfařské nářadí stará. Ale zpátky k věci. Naše staré desky měly šroub s rychloupínací páčkou flosny do powerboxu. Bylo to snadné a nepotřebovali jsme šroubovák. A to nemluví o situacích, kdy spolu s plachtou jsem měnil i flosnu. Nemusel jsem pokaždé běžet do auta pro šroubovák.

Jak užitečné a důležité jsou pro nás rychloupínáky, jsme si uvědomili, až po nákupu nových prken. Marně jsem zkoušel použít staré rychloupínáky. Rychloupínací šroub potřebuje v prkně malou drážku, do které lze dotahovací páčku zatlačit. Plováky, které mají normální šrouby pro připevnění flosen, takové drážky nemají. Obvykle se šroub uchytlí do kruhového otvoru nad flosnou.

Zkrátka, šroub s rychloupínací páčkou a prkno musejí být stvořené jeden pro druhého. Buď se rychloupínák pro váš plovák hodí, nebo ne. Ale už to nemusí být tak úplně pravda.

Napadlo mě použít šroub s dostatečně velkou hlavou, která umožní jeho dotažení rukou. Prošel jsem několik železářství a našel jsem šroub, kterému se odborně říká oko s metrickým závitem. Oko šroubu je dostatečně velké, aby jej bylo možné dotáhnout rukou. Moje myšlenka se tak stala realizovatelnou.

Jak na to? Je to snadné. Stačí jen zkrátit oko s metrickým závitem, aby byl závit stejně dlouhý jako originální šroub k flosně. Pokud je třeba, upravte kruhový otvor prkna, abyste do něj mohli oko schovat.

Bál jsem se, že utáhnout oko se závitem nebude snadné, ale systém jsem testoval bez problémů celou jednu sezónu. Někdy je třeba vynalo-

žit o něco víc síly k utažení šroubu, což je obvykle dáno druhem prkna a flosny. Taky je občas potřeba oko se závitem dotáhnout i po nějaké době strávené ve vodě. Nikdy se mi ale nestalo, že by se flosna uvolnila.

Oko se závitem je možné použít i pro jiné než powerbox flosny. Nemusí být ovšem vhodný pro všechny typy prken. Vždy záleží na průměru otvoru pro uchycení oka s metrickým závitem. ☠

V DALŠÍCH DÍLECH naší nové rubriky

Domácí kutil se dozvíte:

- ✳ jak opravit karbonový stěžeň,
- ✳ jak vyrobit protektor pro špičku prkna, který opravdu funguje,
- ✳ jak vyřešit těsnou kladku, přes kterou nelze protáhnout lanka od nástavce.

Domácí kutil | ČÁST #1

Jak si vyrobit rychloupínák na flosnu

#1

POTŘEBOVAT BUDETE: PILKU NA ŽELEZO, ABYSTE MOHLI UPRAVIT DÉLKU ZÁVITU POD OKEM, VELKÝ PILNÍK NA ŽELEZO PRO ZABROUŠENÍ ZKRÁCENÉHO ZÁVITU A MALÝ PILNÍK NA ŽELEZO PRO PŘÍPADNÉ ZVĚTŠENÍ OTVORU PRO ZAPUŠTĚNÍ OKA SE ZÁVITEM. DÁLE BUDETE POTŘEBOVAT RYCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO PRO IMPREGNACI ZVĚTŠENÉHO OTVORU, ABY NEMOHL NASÁKNOUT VODU, OKO S METRICKÝM ZÁVITEM, JEDNU GUMOVOU A JEDNU NEREZOVOU PODLOŽKU.

#2

ZKRAŤTE OKO SE ZÁVITEM, ABY DÉLKA ZÁVITU BYLA STEJNÁ JAKO ORIGINÁLNÍ ŠROUB. OBĚ PODLOŽKY (GUMOVÉ I OCELOVÉ) BY MĚLY BÝT ZHRUBA STEJNĚ VELKÉ. NĚKTERÁ OKA SE ZÁVITEM MAJÍ VLASTNÍ PODLOŽKU, ALE DODATEČNÁ PODLOŽKA JE POTŘEBNÁ PRO ROZLOŽENÍ TLAKU PO DOTAŽENÍ. GUMOVÉ PODLOŽKY POMOHOU TLAK ROZLOŽIT ROVNOMĚRNĚ.

#3

OTVOR PRO UCHYCENÍ FLOSNY MŮŽE BÝT PRO OKO SE ZÁVITEM NĚKDY PŘÍLIŠ MALÝ. JE POTŘEBA JEJ Tedy NA OKRAJI MÍRNĚ ZVĚTŠIT JEMNÝM ZBROUŠENÍM.

#4

NEZAPOMEŇTE NA VYBROUŠENOU ČÁST OTVORU NANĚST VRSTVU LEPIDLA, ABYSTE ZBROUŠENÝ MATERIÁL CHRÁNILI PŘED NASÁKNUTÍM VODOU.

#5

RUČNĚ DOTAHOVACÍ OKA SE ZÁVITY JSEM ÚSPĚŠNĚ TESTOVAL I NA DLOUHÝCH FREERIDOVÝCH FLOS-NÁCH.

“Je na vás, jestli si vyberete flosny s ručně dotahovacími oky se závity nebo s sebou budete pořád vozit obyčejné šrouby a šroubovák.